

Datum: 14.10.2025

Verantwortlich: BR Gastro

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Accente / Gastro

## Betriebsanweisung BA 1031 für Saftpresse

### Gefahren für Mensch und Umwelt

Es bestehen Gefährdungen durch:

- Quetschgefahren
- · Bewegte Maschinenteile
- · Verbrennungsgefahr

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.
- Gerät nicht benutzen, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder ein anderes Teil des
- Geräts defekt oder beschädigt ist.
- Eingeschaltetes Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät immer von der Stromversorgung trennen, wenn es unbeaufsichtigt gelassen
- wird und bevor es zusammengesetzt, auseinandergenommen oder gereinigt wird.
- Wenn sich Risse oder andere Schäden am Filter bemerkbar machen, das Gerät nicht
- mehr benutzen.
- Niemals bei laufendem Motor mit den Fingern oder einem Gegenstand in die Einfüllöffnung greifen. Hierzu nur
- den Stopfer verwenden.
- Berührung mit den kleinen Raspelklingen am Boden des Filters vermeiden. Sie sind
- sehr scharf.
- Das Gerät immer auf einer trockenen, stabilen und ebenen Unterlage verwenden

### Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall

- Eintretende Veränderungen an der Maschine und festgestellte Mängel sind dem Vorgesetzten sofort mitzuteilen.
- Die Maschine ist bis zur Störungsbeseitigung der Benutzung zu entziehen.

### Erste Hilfe



- Ruhe bewahren
- Ersthelfer heranziehen
- **Notruf: 112 anschließend 069/75 75 3333 Operation Security Center (OSC) der Messe Frankfurt**
- Unfall melden

### Instandhaltung, Entsorgung

- Nach Abschluss der Arbeiten ist das Gerät sorgfältig zu reinigen. Nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung ist der Netzstecker zu ziehen. Reparaturen dürfen nur von fachlich qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Das Gerät ist regelmäßig auf ihre elektrotechnische Sicherheit hin zu überprüfen. Der Zeitpunkt und das Ergebnis der Prüfung sind zu dokumentieren.
- Vor dem Einschalten nach der Instandstellung ist zu prüfen, ob alle Schutzvorrichtungen angebracht und funktionstüchtig sind!

Freigabedatum: 16.10.2025

Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Nov. 2027

Unterschrift:  
Geschäftsleitung

Oliver Schell

Holger Schuster